

RECEPTOR DE ALARMAS PATROL DC3

Descripción General

El receptor de alarmas PATROL DC3 en sus comienzos fue diseñado para lograr compatibilidad con el software Monitor II de C&K Systems®, el cual utiliza una tabla de códigos de eventos propia dentro de su formato CFSKIII.

Actualmente la versión 4.0 tiene dos modos diferentes de operación y por lo tanto dos modos diferentes de comunicarse con el software de automatización.

El primero de ellos es compatible con Monitor II y mantiene las características de las versiones anteriores.

El segundo modo utiliza un protocolo genérico, soportado por la mayoría de los sistemas de software de otros proveedores y además es el modo de operación por defecto.

Características generales

- No requiere abrir su PC, dado que se conecta externamente.
- Solo necesita un puerto serial RS-232C disponible en la PC.
- Emula un receptor universal genérico
- Recibe los formatos más populares de ADEMCO en DTMF.
- Conexión a dos líneas de teléfono.
- Test continuo del estado de las líneas telefónicas.
- Protección contra descargas eléctricas.
- Formatos de pulsos Ademco Slow/Fast.
- Campanilla de llamada. (configurable)
- Atención al segundo ring (configurable)
- Alarma de PC apagada

